



製品使用

製品名	ENECTRON(エネクトロン)
サイズ	260×190×330mm(突起部含まず)
重量	約6kg(パワープレートセット取付時の乾燥重量)
水の使用量	2.6リットル±0.1リットル(注水1回分の目安)
塩の使用量	250g±10g
推奨塩分濃度	約9%(周辺温度が0°C以下の場合、10~15%程度)
連続使用時間	約80時間/パワープレート1組あたり*
定格出力	12.5V出力部 : 12.5V/(電流値は塩分濃度、接続機器により変化します) USB部 : 5.5V/2.1A(無負荷時・最
材質	本体:ABS樹脂、スチロール樹脂、シリコン樹脂他 パワープレート:マグネシウム合金、ABS樹脂他 ソルトメジャーカップ:PP樹脂
付属品	①本体②インバータ③漏斗④計量カップ⑤注入用プラスチック容器⑥ベルト⑦取扱説明書

交換用パワープレート型式

*塩分濃度、使用状況、接続機器によって変化します。

△危険

- ・使用後の電池内部の水は飲まないで下さい。お腹が緩くなる場合があります。(使用後に有害物質等による汚染は起こらないので、飲み水の使用であれば健康上に心配はありません。もし誤って飲んでしまった場合は、念の為大量の水を飲んで下さい。)
- ・小さなお子様の手の届かないところで使用・保管して下さい。

△警告

- ・規定量以上の注水をしないで下さい。
- ・注水時、電池部より水をこぼさないようにご注意下さい。もしパワープレートの金属部やUSBポート、12.5V出力ポートに水が掛かってしまった場合は水分を良く拭き取ってから各操作を行って下さい。
- ・排水後に、手が濡れたままでの操作は行わないで下さい。
- ・電池部の水タンク内に金属片などの異物を入れないで下さい。故障・破損の原因となります。
- ・本品は正立させた状態でご使用下さい。逆さにしてお使いになると漏水する場合があります。
- ・注水口キャップ、パワープレートホルダーをしっかりと締めてからご使用下さい。
- ・各部の締め込みが緩いと漏水し、周囲を汚したり機器を破損する場合があります。
- ・本品を落とせるなどの衝撃を与えたり、無理な力を加えないで下さい。故障・破損の原因となります。
- ・本品を分解したり、改造しないで下さい。
- ・本品は防水仕様ではありませんので、水中や水のかかる場所での使用はおやめ下さい。
- ・使用中に水漏れ・異臭・発熱などの異常を感じた場合は、すぐに使用をおやめ下さい。

△注意

- ・ご使用後や長期保存の場合、電池部の塩水を抜き、タンク内及びパワープレートを水洗いし、塩分を抜いた後、良く乾燥させた上で保管して下さい。
- ・内部の水を抜く際、廃液が皮膚や衣服等にかかるよう作業をして下さい。もし、皮膚や衣服に付着した場合は石鹼で充分に洗い流して下さい。洗い方が不十分ですと塩による白いシミが残る場合があります。(間違って皮膚や衣服に付着しても、排液は塩水なので健康上に心配はありません。)また、目に入った場合は流水で充分に洗眼を行って下さい。(白い物質には毒性はありません)
- ・使用時・保管時ともに、車内や暖房器の近くなどの高温になる場所に置かないで下さい。
- ・水漏れの原因になりますので、電池部の各パッキン類にキズ等がつかぬよう丁寧にお取り扱い下さい。